Futaba MAGNUM 3PM Manual

送信機の取扱い方

デジタルトリムの操作方法


メカニカルATLの調整方法


デジタルトリムの初期設定


機能マップ

機能の選択方法


システム機能


機能説明

エンドポイントアジャスター / EPA






ステアリングスピード / SPD


ステアリングEXP、スロットルEXP / EXP




A.B.S機能 / ABS




スロットルアクセレーション / ACC


ブレーキミキシング / BMX


プログラムミキシング / PMX


フェイルセーフ機能 / F/S


ステアリングトリム、スロットルトリム / TRM


ステアリングデュアルレート / D/R


スロットルATL機能 / ATL


3チャンネルポジション / CH3


サブトリム / SBT


サーボリバース機能 / REV


モデルセレクト / SEL


タイマー / TIMER




周波数選択（T3PM-FS送信機の場合）

モデルコピー / CPY


モデルリセット / CLR

モデルネーム / NAM


ファンクションセレクトスイッチ / FNC-SW


コンディション2 / COND2


LED輝度調整 / LED-MD